



FUNKEMPFÄNGER

BHz STECKDOSE ON/OFF

NEU

simu-BHz[®]
technology



FERNGESTEUERTE STECKDOSE MIT INFO-FEEDBACK

FÜR DIE STEUERUNG VON BELEUCHTUNG UND ELEKTROGERÄTEN MIT DER SIMU-BHz FUNKTECHNOLOGIE

EINFACHE UND SCHNELLE INSTALLATION

Die BHz Steckdose ON/OFF kann an jede europäische Steckdose der Elektroanlage angeschlossen werden. Das Pairing erfolgt ganz einfach mit der Programmier Taste der Bedieneinheit an der Fassade.

DESIGN & LEISTUNG

Dank dem kompakten Format und diskreten Design passt die BHz Steckdose perfekt zur Inneneinrichtung, und durch die hohe Funkreichweite können Steckdosen in allen Wohnräumen installiert und über eine zentrale Bedieneinheit angesteuert werden.

MÖGLICHE STEUERUNG PER SMARTPHONE MIT INFO-FEEDBACK

Durch Kombination der BHz Steckdose mit der Haussteuerungslösung **LiveIn2** kann die Beleuchtung per Fernzugriff gesteuert werden. Gleichzeitig werden Sie informiert, ob sie ein- oder ausgeschaltet ist. Die Beleuchtung kann ebenfalls programmiert werden, damit sie sich zu den gewünschten Uhrzeiten automatisch ein- oder ausschaltet (z. B. Anwesenheitssimulation bei Abwesenheit)

WIE VERWENDE ICH MEINE

FERNBEDIENBARE STECKDOSE ?



H KANN MEINE EINRICHTUNGEN MODERNISIEREN... FÜR MEHR KOMFORT IM ALLTAG!

- Leuchten oder Radio mit einer Fernbedienung ausstatten.
- Leuchten bequem vom Sofa aus ausschalten - für mehr Komfort und ständige Erreichbarkeit.
- Mehrere Geräte/Leuchten mit einer einzigen Fernbedienung steuern!
- Meine Geräte ohne Schalter einfach bedienen.
- Die Nachtleuchten/Fernseher im Kinderzimmer selbst verwalten.





IN MEINER ABWESENHEIT KANN ICH AUCH:

- Meine Räume kühlen, indem ich den Ventilator vor meiner Rückkehr einschalte.
- Meine Anwesenheit simulieren, indem ich das automatische Einschalten von Leuchten programmiere.
- Die Uhrzeit auswählen, zu der sich der Fernseher meines Teenagers ausschaltet.



MEINE WOHSZENARIOEN KREIEREN:

- Morgens kann ich vom Bett aus das Licht, die Kaffeemaschine und die Badezimmerheizung einschalten sowie die Rollläden öffnen...



ENERGIE SPAREN:

- Indem ich die Stromversorgung meiner Geräte im Standby-Modus einfach ausschalte.

UND NOCH VIELES MEHR...

ZAHLEICHE SZENARIEN SIND VORSTELLBAR!

INSTALLATIONS- UND FUNKTIONSPRINZIP

Eine Plug&Play Installation in 3 Schritten:

- 1 Schließen Sie die BHz Steckdose ON/OFF an eine 230V Netzsteckdose an.
- 2 Schließen Sie das Elektrogerät* an die BHz Steckdose an
- 3 Programmieren Sie den/die gewünschten SIMU-BHz Steuerbefehl/e **
(Wandsender, mobile Fernsteuerungen oder Smartphones mit der LiveIn2 App...)

* Beachten Sie die maximal zulässigen Stromstärken je nach Gerätetyp (Gerät mit Stecker-Typ F)

**Maximal 10 BHz Bedieneinheiten (LiveIn2 ist in dieser Einschränkung nicht inbegriffen)



DER KOMFORT DER SIMU-BHZ STEUERUNG

Eine BHz Bedieneinheit als Wand- oder Handversion hinzufügen

simu-BHz technology

Funksender mit 1 oder 5 Kanälen **ohne** Info-Feedback.

Die vernetzte Lösung hinzufügen

LiveIn²

INKL. EIGENER APP FÜR IOS UND ANDROID

Die neue Steuerlösung per Smartphone (Box + eigene App) **mit** Info-Feedback.

... um Ihr Gerät fernzusteuern und ständig über seinen Betriebsstatus (ein- oder ausgeschaltet) informiert zu werden.

... um ein Wohnszenario durch Integration Ihres Geräts zu erstellen
Zum Beispiel: Ein Wohnszenario "AM MORGEN" erstellen, das die Rollläden öffnet und die Kaffeemaschine einschaltet.

... eine Uhrzeit für das Ein- und Ausschalten Ihres Geräts programmieren
Zum Beispiel: Im Sommer können Sie das Einschalten Ihres Ventilators unmittelbar vor Ihrer Rückkehr programmieren, um das Wohnzimmer abzukühlen.

TECHNISCHE DATEN

STROMVERSORGUNG Max. 230 V AC, 50 Hz, 8 A

SCHUTZART IP 20 (Verwendung in trockenen Innenräumen)

BETRIEBSTEMPERATUR von - 0°C bis + 40°C

MAX. STROMSTÄRKE ohmsche Belastung 1800 W

Leuchtstofflampe 200 W

LED 150 W

FUNKREICHWEITE 200 m im Freifeld

8 m durch 2 Betonwände

KOMPATIBILITÄT SENDER SIMU-BHz Sender (max. 10)

LiveIn2

FUNKFREQUENZ 868-870 MHz

ABMESSUNGEN Ø : 45 mm - L : 77 mm



Programmier- und Steuertaste

Weißer Leuchtanzeige

ARTIKELNR.

BEZEICHNUNG	ARTIKELNR.
BHz Steckdose ON/OFF _ TYPE F	2009374

EINE SPEZIELLE WEBSITE
www.livein.simu.com

